

# CHECKLISTE ZUM AUSWINTERN

Jetzt aber schnell! Der Frühling steht vor der Tür aber das Boot weiß noch nichts davon? Die folgende Liste liefert Ihnen einige der wichtigsten Punkte, die vor dem Saisonstart unbedingt erledigt werden sollten. Aber: jedes Boot, jedes Revier und jede Nutzung sind anders! Machen Sie sich selbst Notizen, wo unsere Punkte ergänzt werden müssen.



## MOTOR UND KRAFTSTOFFANLAGE

- Kraftstoffleitungen und Schläuche auf Brüche, Risse und Scheuerstellen prüfen
- Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen
- Tank, Filter und Pumpen auf Dichtigkeit prüfen, verschmutzte Filter austauschen
- Abgaskrümmer prüfen
- Pole auf der Starterbatterie auf Verschmutzungen sowie Korrosion prüfen und Klemmen fetten
- Blower-Funktion bei Benzineinbaumotoren testen
- Zündkerzen prüfen und reinigen
- Stopfbuchse auf korrekten Sitz und Beschädigungen prüfen



## DECK

- Korrodierte Ankerkettenteile wie Wirbelschäkel ersetzen
- Ausgefranzte oder beschädigte Leinen ersetzen
- Ankerwinde fetten
- Rellingstützen und -drähte bzw. Handreling prüfen
- Dichtigkeit sämtlicher Fenster und Luken prüfen
- Persenning reinigen, auf Dichtigkeit prüfen, eventuell nachimprägnieren
- Gängigkeit von Rollen, Leinen und Schäkeln prüfen
- Ventile und Abflussöffnungen der Cockpit-Selbstlenzanlage prüfen
- Verschlissene Leinen und Fender ersetzen
- Holzteile eventuell nachlackieren



## AUSSENBORDER

- Gummiteile auf Schäden prüfen und ersetzen
- Servolenkung und Ölstand des Powertrimms prüfen
- Opferanode prüfen und austauschen
- Steuerungskabel auf Quellungen und Risse prüfen
- Funktion des Not-Stopp prüfen
- Zündkerzen prüfen und reinigen



## AUSSEN

- Plane reinigen, trocknen lassen und zusammenlegen
- Rumpf auf Schäden prüfen
- Kunststoff- und/oder Lackkorrekturen (auf richtige Außentemperaturen warten)
- Beschläge, einschließlich Anoden, korrodiertes Material ersetzen
- Funktion und Sicherheit von Badeplattform und Leiter prüfen
- Waschen, Wachsen, Antifouling aufbringen
- Seeventile auf Dichtigkeit prüfen und schmieren



## ANTRIEB

- Propeller auf Beulen, Korrosion und Verformungen prüfen
- Lagerspiel kontrollieren
- Ruderschaft auf Verformungen prüfen
- Gummimanschetten und Faltenbälge an Z-Antrieben und Saildrives prüfen
- Opferanoden prüfen und austauschen



## INNEN

- Lüften und saubermachen
- Polster nach Möglichkeit in der Sonne von eventueller Feuchtigkeit befreien
- Bilge reinigen, wenn notwendig: nachstreichen
- Funktion von Hand- und/oder elektrische Bilgepumpe prüfen
- Gasanlage einschließlich Leitungen, Anschlüssen und Abflussöffnung prüfen
- Funktion von Kocher und Kühlschrank prüfen
- Frischwassersystem, einschließlich Tank, Gebern und Anzeigen prüfen, Filter und Pumpendichtung eventuell ersetzen
- Schmutzwassertank einschließlich Pumpe prüfen, defekte Dichtungen austauschen
- WC-Funktion einschließlich Pumpe und Ventilen prüfen, defekte Dichtungen austauschen
- Funktion der Heizung bzw. Klimaanlage prüfen



## SICHERHEIT

- Wartungsintervall des Feuerlöschsystems im Motorraum sowie der Handlöscher prüfen
- Notsignale mit überschrittenem Ablaufdatum eventuell ersetzen und zur Entsorgung bringen
- Erste-Hilfe-Kasten prüfen und ergänzen
- Funkanlage prüfen
- Notfunkfeuer (EPIRB) im Testmodus prüfen und Ablaufdatum prüfen
- Wartungsintervall der Rettungsinsel prüfen
- Beiboot auf Schäden und Dichtigkeit prüfen
- Schleppleine prüfen



## TRAILER

- Reifenprofile und Seitenwände prüfen
- Luftdruck kontrollieren und anpassen
- Rücklichter hochwinden und Funktion prüfen
- Roststellen schleifen und ausbessern
- Bremsen und Bremsflüssigkeitsbehälter prüfen



## MAST UND RIGG

- Mastelektrik prüfen, Kabel kontrollieren und Kontakte säubern
- Positionslampen prüfen
- Antennen, Zubehör, Geber prüfen
- Mastfuß auf Korrosion oder Risse prüfen
- Salinge, Salingaufnahmen, Kicker, Lümmelbeschlag und Wantenaufhängung auf Korrosion, Verformungen oder Risse prüfen
- Aluprofile auf Korrosion und Risse prüfen
- T-Terminals in der Biegung zwischen Walzung und T-Stück prüfen
- Wantenspanner, Pins und Splinte auf Risse und Verschleiß prüfen und austauschen
- Laufendes und stehendes Gut auf Schamfilstellen prüfen
- Hartgewordenes oder verschlissenes Tauwerk austauschen
- Fallscheiben, Traveller, Schot und Umlenkblöcke auf Gängigkeit prüfen



## ELEKTRIK

- Positionslampen auf Funktion und Zulassung prüfen
- Batterieladung prüfen und Anschlüsse bzw. Pole fetten
- Sicherungen auf Korrosion und Funktion prüfen und austauschen
- Batterien in elektronischen Geräten, Uhren und Taschenlampen prüfen und ersetzen
- Funktion sämtlicher Schalter prüfen
- Beleuchtung prüfen und Vorrat an Ersatzbirnen kontrollieren
- Radio plus Lautsprecher prüfen
- Funktion sämtlicher Anzeigeeinstrumente für Navigation und Versorgung prüfen
- Landanschluss prüfen